

Hoe ziet je bovengrondse tank eruit?



1. Veiligheidsklep

De klep treedt in werking bij te hoge druk in de tank (bv. bij blootstelling aan hoge temperaturen). In dat geval gaat ze open, waardoor er gas kan ontsnappen tot de druk weer normaal is.

2. Magnetische peilmeter (of inhoudsmeter)

Deze meter geeft een indicatie van de hoeveelheid gas in de tank. De rode zone duidt het niveau onder de 20% aan. Met de afstandsmeter - die niet standaard mee wordt geplaatst - raadpleeg je het resterende volume op de lezer in huis.

3. Vulklep

Langs de vulklep vult de chauffeur de tank met gas.

4. Gasafnamekraan

Met deze kraan wordt de gastoevoer geopend of gesloten. Hierop wordt ook de gasleiding aangesloten.

5. Aardingsdraad en -staaf

Verzekert de aarding van de tank.